

ガイド表示

操作手順で迷わない


作業開始から完了まで、次の操作を教えてくれるガイド表示機能。初心者でも安心して使いこなせるかんたん設計。



基準軸設定と座標差測定

ワークの平行出しが不要

慣れが必要な投影機などの正確な平行出しをデジタルで自動化。基準にしたい要素を選ぶだけで測定準備が完了。



水色のラインを基準軸としてX軸とY軸の座標差を表示

測定結果の自動候補表示

知りたい結果をタップで選択

検出した要素に応じた結果の候補を自動表示。必要な結果をタップするだけなので、従来の測定機と比較し大幅な作業効率化を実現。



合否判定

ひと目でわかる合否チェック

設計値と公差を入力することで、測定結果に✓(合格)、×(不合格)が表示され、ひと目ですぐに判定が可能。

